

Applicering av Placard etikethållare

Steg 1 :



Emballaget ska vara rent och torrt (inget dam, smuts, fett, olja etc).
Vid behov, rengör emballaget med mildt rengöringsmedel

Steg 2:



Dra av ca ¼ av skyddspappret och placera Placard på emballaget.

Steg 3:



Dra av återstående skyddspapper rakt bakåt samtidigt som den gula påstrykaren följer med i vecket.

Steg 4:



Ta bort eventuella blåsor genom att föra påstrykaren med fast tryck i sidled och upp-ner.

Steg 5:



Vänta åtminstone 24 timmar innan emballaget rengörs/tvättas nästa gång.

VIKTIGT:

appliceringen av Placard får inte ske om temperaturen är lägre än 10°C.